

Cómo usar el sistema de memoria de la posición del conductor

Puede almacenar dos posiciones del asiento del conductor (excepto la lumbar eléctrica) con el sistema de memoria de la posición del conductor. Su Honda tiene dos mandos/transmisores de entrada remota: uno está vinculado al Conductor 1 y el otro está vinculado al Conductor 2.



Cómo guardar una posición de asiento

- 1 Asegúrese de que el vehículo esté encendido y la transmisión esté en Park.
- 2 Ajuste el asiento del conductor a la posición deseada.
- 3 Presione el botón SET en la puerta del conductor; la luz indicadora se encenderá.
- 4 Dentro del transcurso de 5 segundos, presione y mantenga presionado el botón de memoria apropiado; escuchará un pitido cuando se establezca la posición.

Cómo recuperar una posición de asiento guardada

- 1 Asegúrese de que la transmisión esté en Park y ponga el freno de mano.
- 2 Presione el botón de memoria correspondiente; el asiento se moverá a la posición almacenada.

